




Podczytywanie plików załączników do aktualnych plików JOB

Jeżeli mamy już pliki wgrane do kontrolera teraz należy je podłączyć do konkretnego pliku JOB, aby można było z nich korzystać w trakcie pracy.

<p>Aby podłączyć plik przechodzimy do ekranu Właściwości pliku JOB i następnie do pola Pliki załączników (dla podłączenia plików tekstowych) lub Aktywna mapa (dla plików graficznych)</p>	
<p>Jeżeli plik załącznika został skopiowany do folderu roboty się na liście dostępnych plików. Można również podłączyć plik z dowolnej lokalizacji. W tym celu klikamy Dodaj i wyszukujemy plik. Aby podłączyć wybrany plik należy kliknąć na niego na liście. Plik jest aktywny jeśli obok nazwy widnieje znak ✓</p>	
<p>UWAGA! Jeżeli podłączamy plik graficzny mamy możliwość wyboru czy będzie to plik aktywny czy pasywny (jeżeli plik jest aktywny to możemy wykonywać pomiary bezpośrednio w mapy)</p> <p> plik pasywny</p> <p> plik aktywny</p> <p>Aby zmienić aktywny/pasywny klikamy w miejscu zaznaczonym na obrazie obok</p>	